Mandis shop

Philips 996510044996

Original	Replacement
Power	Power
Source	AV
Timer / Sleep	Sleep
Display / Clock	Info
Menu	Menu
RDS	Subt
Up	Up
Down	Down
>>I	>>I
I <<	I <<
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
Right	Right
Left	Left
Ok	Ok
Vol +	Vol +

Original	Replacement
Vol -	Vol -
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Prog	Shift + Sleep
Repeat / Shuffle	Text
DIM	Media
DSC	Format
DBB	3D