Mandis shop

Philips 313922881411

Original		Replacement	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SMART	♪ Smart	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
SMART	[ ] Smart	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Original		Replacement	
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Left		Left
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Down		Down
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	− VOL	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	− CH PAGE	CH- / Page-

https://mandisshop.ie/en/Philips/106352/replacement-remote-control-for-Philips-RC2801-01-313922881411.htm