Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	PR +	Ch +
Menu	Menu	PR-	Ch -
Q. Menu	D. Menu	i	Info
Exit	Exit	Guide/Tv+Book	+ Shift + Options
Back	Back	1	1
Red	Red	2	2
Green	Green	3	3
Yellow	Yellow	4	4
Blue	Blue	5	5
OK	Ok	6	6
Up	Up	7	7
Down	Down	8	8
Right	Right	9	9
Left	Left	0	0
Mute	Mute	Recall	Pre Ch
Vol +	Vol +	TV	TV/R
Vol -	Vol -	[≡]/Text	Text

Original		Replacement		Original	Replacement
★/Q	*/o..		Eject		
	Source/Game		AV		
★/●	*/o		List		
	World		Guide		
	Music/Movie/Phot		Options		
	[-O-]		Sleep		
	[≡]...		Subt		
LANG.	Lang		Dual		
	Rec		Rec		
	Stop		Stop		
	Pause		Pause		
	Play		Play		
	>>		>>		
	<<		<<		