Mandis shop

Philips DSR2015

Original		Replacement	
RC	RC / Remote	HOME SMART	Smart
M	M / Menu	TOP MENU MENU	Menu
⏻	Power	⏻	Power
F	F / Favourites	FAV PRE-CH	Pre Ch
E	E / Exit	CLEAR EXIT	Exit
i	i / Info	DISPLAY INFO	Info
◴	◴ / Timer	PROG SLEEP	Sleep
◴	◴ / Timer	TIMER AV	AV
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
▲	Up / P+	▲	Up
▲	Up / P+	+ CH	Ch +
▼	Down / P-	▼	Down
▼	Down / P-	CH −	Ch -
▶	Right / Vol+	▶	Right
▶	Right / Vol+	+ VOL	Vol +
◀	Left / Vol-	◀	Left
◀	Left / Vol-	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
🔇	Mute	MUTE	Mute
A	A / Audio	SOUND DUAL	Dual
R	R / Radio	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

https://mandisshop.ie/en/Philips/1062412-78939-replacement-remote-control-for-Philips-DS10000000-20-311117873161.html