Mandis shop

JVC RM-SUXP3R

Original	Replacement
Standby / On	Power
Display	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer
Prog	TV/Radio /
Random	Blue / Prime Video / Random
Repeat	Green / APP / Repeat
AUX	7
Sound Mode	Sound / Title
Auto Preset	Smart / List
FM Mode	Menu / Home
FM/AM	6
Eject CD	Eject / Surround
Tape <>	5
Play CD	3
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Play CD	Play / Slow
I <<	I << / Preset-

Original	Replacement
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
Cancel	Exit / Cancel / Clear
< Multikey	Left
Multikey >	Right
Set	OK
Display Mode	Setup / OPT /
PTY/EON	Text / Goto
AHB PRO	Audio / Lang I/II
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +

https://mandisshop.eu/JVC-10366-1376-replacement-remote-control-for-JVC-RM-SUXP3R.htm