Original		Replacement	
Power	Power	ON	On
Search	Search	SEARCH SRC	SRC / Search
1	1	1 POINT	1 / Point
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4 VGA1	4 / VGA1
5	5	5 VGA2	5 / VGA2
6	6	6 COMP	6 / Comp
7	7	7 S-VID	7 / S-Vid
8	8	8 VIDEO	8 / Video
9	9	9 HDMI	9 / HDMI
0	0	0 LAN	0 / Lan
Volume	Vol +	+ VOL PAGE	Vol +
Volume	Vol -	VOL PAGE –	Vol -
Help	?/Help	OFF	OFF
ID	ID	K.S.	K.S. / PIP
Computer	Computer	SHIFT + 6 COMP	Shift + 6 / Comp

Original		Replacement	
S-Video	S-Video	SHIFT + 7 S-VID	Shift + 7 / S-Vid
Video	Video	SHIFT + 8 VIDEO	Shift + 8 / Video
EasyMP	EasyMP	SHIFT + 9 HDMI	Shift + 9 / HDMI
A/V Mute	AV Mute	FOCUS	Mute / Focus
Freeze	Freeze	/FREEZE	Pict / Freeze
User	User	-- USB	-- / USB
Auto	Auto	MODE AUTO	Auto / Mode
Aspect	Aspect	ASPECT/RE	Aspect / Re-Sync
Color Mode	Color Mode	BLANK HIDE	Hide / Blank
Up 7 Page	Page Up	SHIFT + + VOL PAGE	Shift + Vol +
Page Down	Page Down	SHIFT + VOL PAGE –	Shift + Vol -
8 E-Zoom	E-Zoom+	K.S. ZOOM	KS Up
E-Zoom 0	E-Zoom-	K.S. ZOOM	KS Down
Pointer	Pointer	SHIFT + 1 POINT	Shift + 1 / Point
Menu	Menu	MENU/INFO	Menu / Info
Esc	ESC	EXIT/LAMP	Exit / Lamp
Enter	Enter	OK	OK

Original		Replacement	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original	Replacement