Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Up	Up
Source	AV	Down	Down
Red	Red	Right	Right
Green	Green	Left	Left
Yellow	Yellow	OK	Ok
Blue	Blue	Vol +	Vol +
Text	Text	Vol -	Vol -
Info	Info	Mute	Mute
Tool	Options	Home	Smart
Stop	Stop	PR+	Ch +
Pause	Pause	PR-	Ch -
Rec	Rec	Menu	Menu
<<	<<	3D	3D
Play	Play	Guide	Guide
>>	>>	1	1
Back	Back	2	2
Exit	Exit	3	3

Original		Replacement		Original	Replacement
4 ghi	4	4	4		
5 jkl	5	5	5		
6 mno	6	6	6		
7 pqrs	7	7	7		
8 tuv	8	8	8		
9 wxyz	9	9	9		
0	0	0	0		
CH.LIST	CH List	DISC NAV LIST	List		
Q.VIEW	Q. View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		