Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	i	Info
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	V +	Vol +
6	6	V -	Vol -
7	7	TV / Radio	TV/R
8	8	List	List
9	9	P +	Ch +
0	0	P -	Ch -
Back	Back	Red	Red
APP	Media	Green	Green
Menu	Menu	Yellow	Yellow
Exit	Exit	Blue	Blue
EPG	Guide	Audio	Dual

Original		Replacement		Original	Replacement
	Subtitles	AD SUBT	Subt		
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	Pause		Pause		
	OPT	SETTINGS OPT	Options		
	TV/AV	TIMER AV	AV		
	L -		<<		
	L +		>>		