Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	TV / Rad	SEARCH TV/R	TV/R
	TV	HOME SMART	Smart
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	i	DISPLAY INFO	Info
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Down		Down
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Freeze		Pause
	Page+		>>
	Page-		<<
	Back	RETURN BACK	Back
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Original		Replacement	
SLEEP	White / Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Replacement