Mandis shop

G0568PESA

Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
3	3	3	3
2	2	2	2
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10+	GUIDE	Guide
20+	20+	PRE-CH	Pre Ch
30+	30+	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
CH	CH +	CH +	Ch +
CH	CH -	CH -	Ch -
TV/VIDEO	TV / Video	TIMER AV	AV

Original		Replacement	
TV/VIDEO	TV / Video	SEARCH TV/R	TV/R
	PIP / Info	DISPLAY INFO	Info
	Vol -	VOL –	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	MUTE	Mute
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

https://mandisshop.eu/Sharp/1357-890-replacement-remote-control-for-Sharp-G0568PESA.htm