| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| RECEIVER | Receiver | LIST SMART | Smart / List |
| 1 | HDMI 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | HDMI 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | HDMI 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | HDMI 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 1 | AV 1 | TAPE 5 | 5 |
| 2 | AV 2 | TUNER 6 | 6 |
| 3 | AV 3 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 4 | AV 4 | USB 8 | 8 |
| 5 | AV 5 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 1 | Audio 1 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 2 | Audio 2 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| V-AUX | V-AUX | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MODE | Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| FM | FM | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| AM | AM | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| PRESET | Preset Up | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| TUNING | Tuning Up | TUNE+ ⏩ | >> / Tune+ |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| MEMORY | Memory | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| PRESET | Preset Down | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| TUNING | Tuning Down | TUNE- ⏪ | << / Tune- |
| MOVIE | Movie | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| MUSIC | Music | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SUR. DECODE | Sur Decode | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| STRAIGHT | Straight | GOTO TEXT | Text / Goto |
| ENHANCER | Enhancer | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| BD DVD | BD/DVD | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| TV | TV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| CD | CD | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| RADIO | Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ▲ | Up | ▲ | Up |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTION | Option | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools | | |
| VOLUME + | Vol + | VOL + | Vol + | | |
| ◀ | Left | ◀ | Left | | |
| ENTER | Enter | OK | OK | | |
| ▶ | Right | ▶ | Right | | |
| VOLUME − | Vol - | VOL − | Vol - | | |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | | |
| ▼ | Down | ▼ | Down | | |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |