Mandis shop

Sony RMT-B126A

Original	Replacement
Power	Power
Power TV	Shift + Power
Input Tv	AV / Input / RDS
Open/close	Eject / Surround
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Pop Up/Menu	Menu / Home
Top Menu	D. Menu / Top
Options	Setup / OPT /
Return	Back / Return
OK	OK
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Original	Replacement
Home	Shift + Menu /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
SEN	TV/Radio /
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
<<	<< / Tune-
>>I	>>I / Preset+
I <<	I << / Preset-
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Display	Display / Media
Subtitle	Subtitle / EQ
Muting	Mute / Dimmer
Audio	Audio / Lang I/II

https://mandisshop.com/Sony-1069967-replacement-remote-control-for-Sony-RMT-B126A-142581.html