Mandis shop

Samsung AH81-15439A

Original	Replacement
Power	Power
Sources	AV / Input / RDS
Bluetooth/Pair	Smart / List
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Right	Right
Down	Down
Mute	Mute / Dimmer
Sound Mode	Sound / Title
i	Info / Angle
Vol +	Vol +
Woofer +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Woofer -	CH- / Page-

Original	Replacement
Woofer Default	Back / Return
CH Level	Display / Media
☼	Menu / Home
Tone Control	Audio / Lang I/II

https://mandisshop.eu/Samsung/1081-973-replacement-remote-control-for-Samsung-AH81-15439A.htm