Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide
Recall	Pre Ch
Source	AV
Sound	Shift + Dual
Picture	Format

Original	Replacement
Audio 1/2	Dual
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Menu	Menu
Sleep	Sleep
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Index	Back

Original		Replacement		Original		Replacement	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
LIST	List	DISC NAV LIST	List				
HOLD	Hold	HOME SMART	Smart				
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt				
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info				
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit				
REVEAL	Reveal	SEARCH TV/R	TV/R				
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject				