Mandis shop

Grundig 9178008690

Original	Replacement
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Open/Close	Eject / Surround
Intro	Smart / List
Source	AV / Input / RDS
Info	Info / Angle
I<<	I<< / Preset-
Menu / Rep	Menu / Home
Menu / Rep	Green / APP / Repeat
EQ	Subtitle / EQ
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
10-/Tun-	Down
10-/Tun-	Shift + << / Tune-

Original	Replacement
10+/Tun+	Up
10+/Tun+	Shift + >> /
Stop / Auto	Stop / Hold
Stop / Auto	OK
Fold-	CH- / Page-
Fold+	CH+ / Page+
Prog/Memory	TV/Radio /
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Clock	Shift + Sleep / Timer
Mute/Alarm	Mute / Dimmer

https://mandis.shop/en/Grundig/10629362-replacement-remote-control-for-Grundig-9178008690.htm