Mandis shop

KODA I P915

Original	Replacement
POWER	Power
MUSI C	TV/ R
MENU	Menu
ENTER	Ok
UP	Up
DOWN	Down
>>I	>>I
>>I	Ri ght
>>I	>>
I <<	<<
I <<	I <<
I <<	Lef t
PLAY / PAUSE	Pl ay
PLAY / PAUSE	Pause
MUTE	Mut e
MEMORY	D. Menu
STEREO / MONO	Dual

Original	Replacement
CLOCK	Sl eep
DI MMER	Text
EQ RESET	Opt i ons
BASS+	Smart
BASS-	Medi a
TREBLE+	Ch +
TREBLE-	Ch -
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Repeat	Back

https://mandisshop.eu/KODA-1665-504-replacement-remote-control-for-KODA-P915.htm