Original	Replacement	Original	Replacement
Off	Power	ANT >	Right
Mute	Mute / Dimmer	+	Vol +
Stop	Stop / Hold	Multi	Smart / List
Store	Rec / Rec Mode	-	Vol -
REV	<< / Tune-	Chan	Display / Media
Audio	Audio / Lang I/II	1	1
POL	Picture / Format	2	2
Size	Zoom / Size	3	3
Time	Sleep / Timer	4	4
TV/SAT	TV/Radio /	5	5
Alt	D.Menu / Top	6	6
UPD	Setup / OPT /	7	7
Text	Text / Goto	8	8
Mix	AV / Input / RDS	9	9
Menu	Menu / Home	-/--	Guide / EPG / -/--
Index	Info / Angle	0	0
< ANT	Left	Red	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		