Mandis shop

Samsung AH5902759A

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	☼	HOME MENU	Menu / Home		
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	Up		Up		
	Left		Left		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Right		Right		
	Down		Down		
Surround	Surround	SURROUND	Eject / Surround		
SMART MODE	Smart Mode	LIST SMART	Smart / List		
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Vol +	VOL +	Vol +		
	Bass+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
VOL	Vol -	VOL −	Vol -		
BASS	Bass-	CH PAGE −	CH- / Page-		

https://mandisshop.eu/Samsung/1674-852-replacement-remote-control-for-Samsung-AH59-02759A.htm