Original		Replacement	
	Power		Power
	Netflix		Media
	TV		TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Eco		3D
	Source		AV
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -

Original		Replacement	
	Mute		Mute
	[i]		Info
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	☼		Menu
	Home		Smart
	Guide		Guide
	≡		Options
	Back		Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Exit		Exit
	Zoom+		Shift + Ch +
	Zoom-		Shift + Ch -

Original		Replacement	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
●	Rec	REC MODE ●	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
⏮	I<	⏮	I<<
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏭	>I	⏭	>>I
⏪	<<	⏪	<<

Original		Replacement	
⏸	Pause	⏸	Pause
⏩	>>	⏩	>>