Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Info	Info
Mute	Mute	Up	Up
PP	Pre Ch	Down	Down
I-II	Dual	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	P+	Ch +
3	3	P-	Ch -
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Red/ Sound	Red
7	7	Green/ Picture	Green
8	8	Yellow/ Feature	Yellow
9	9	Blue/ Install	Blue
0	0	TV	TV/ R
- -	Guide	AV	AV
P<P	Back	[≡]	Text
Menu	Menu	[/ ≡]	Media

Original	Replacement	Original	Replacement
[≡o]	Subt		
[≡+]	Format		
[≡x]	Options		
[≡♦]	3D		
[≡?]	Smart		
[≡i]	Exit		